

FUNKCE

Wolf PIR sensor monitoruje Vaše rybářské místo s pomocí zabudovaného infračerveného senzoru a dává Vám okamžitý signál do přijímače, pokud někdo anebo něco naruší snímanou plochu. Bez ohledu na to, jestli je den anebo noc. Pokud něco naruší snímanou plochu, rozblíká se jasná dioda. K dispozici jsou 3 intenzity nastavení citlivosti a to nízká, střední a vysoká. PIR sensor může být spárován s příslušným přijímačem PIR Sounder, anebo s příposlechy značky Wolf a to HUBB anebo Qr.



- PIR pohybový senzor s poplašním systémem a zabezpečením proti krádeži.
- Infračervený senzor využívá technologii infračerveného světla, díky kterému snadno pozná, když nějaký člověk anebo zvíře naruší Vámi zvolenou plochu pro hlídání.



Sportcarp[®]

PIR
instruktační manual

VLOŽENÍ BATERIÍ

Pro vložení baterií využijte přiložený šroubovák a odšroubujte dvě skrutky na krytu baterií. Pokud měníte baterie za nové (zařízení potřebuje 3 ks typu AA), vždy vyměňte všechny najednou. Pokud plánujete zařízení delší dobu nepoužívat, doporučujeme baterie vyndat z preventivních důvodů, aby se předešlo jejich vytečení.


KULOVÁ HLAVA A MAGNET

Součástí balení systému ICON PIR je i magnet, který se dá přichytit na zadní stranu senzoru. Kulová hlava slouží ke snadnému přichycení k vidličce a díky tomu se dá použít v různých pozicích.




ZAPNUTÍ


Když je PIR vypnutý, stlačte a 4 vteřiny podržte tlačítko Power .




Dobrý stav baterií




Dostačující stav baterií




Zlý stav baterií


Pustte tlačítko Power  pro spuštění sekvence zapnutí.



VYPNUTÍ




Z jakéhokoliv módu jednoduše stlačte a podržte 4 vteřiny tlačítko Power . Následně jej pusťte a přístroj se vypne. LED dioda se změní na modrou po 4 vteřinách.

PÁROVÁNÍ





Když je příposlech připraven na párování, stlačte a podržte na 8 vteřin tlačítko Power . LED dioda bude pulzovat modrým světlem, což indikuje, že zařízení je připraveno na párování. Nyní pusťte tlačítko Power  pro aktivaci párování.


KALIBROVACÍ SEKVENCE



Po zapnutí senzoru PIR začne kalibrovací sekvence, kdy bude blikat dioda ve vybrané barvě. Blikání bude pořád intenzivnější k blížícímu se konci kalibrování. Během této sekvence máte jako uživatel zhruba 15 vteřin na to, abyste opustili snímanou plochu bez toho, abyste spustili alarm. Po tom, co se sekvence dokončí, začne senzor PIR se standardní detekcí.

VÝBĚR BARVY DIODY

Jedno krátké stlačení tlačítka Power  umožní snadný výběr a změnu barvy diody. Aktuální barva bude zobrazena pomocí LED diody. Další krátká stlačení tlačítka Power  budou v cyklu měnit dostupné barvy diody a stealth mode, ve kterém dioda vůbec nesvítí.



CITLIVOST

Dvojitě stlačení tlačítka Power začne v cyklech ukazovat možnosti nastavení citlivosti. Každé nastavení je reprezentováno různým blikáním diody jak je popsáno níže.

NASTAVENÍ	BLIKÁNÍ DIODY
NÍZKÁ CITLIVOST	1 X ZELENÉ BLIKNUTÍ
STŘEDNÍ CITLIVOST	2 X ZELENÉ BLIKNUTÍ
VYSOKÁ CITLIVOST	3 X ZELENÉ BIKNUTÍ

Dovozce: Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.,
537 01 Tuněchody 8, obchod@sportcarp.cz

www.sportcarp.cz